

Kenmerkenblad ProGold Glasweefsel



Omschrijving

Hoogwaardig, decoratief glasweefsel, waarop diverse Sigma afwerkingen aangebracht kunnen worden.

Er is ook ProGold Glasweefsel gepigmenteerd en ProGold Glasweefsel gepigmenteerd en voorgelijmd.

Gebruiksdoel

Het afwerken van wanden in bankgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, vergaderlokalen, hotels, scholen, kantoren, woningen, winkels enz, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie en onderhoud.

ProGold Glasweefsel kan worden toegepast op vlak en glad gepleisterde minerale ondergronden en reeds met muurverf behandelde ondergronden.

Ook toe te passen op spaanplaat, triplex, hardboard en hardschuimplaat.

Voornaamste kenmerken

- Wanden die gevoelig zijn voor mechanische beschadigingen krijgen een sterke toplaag.
- Eventueel later optredende gebreken in de ondergrond, zoals haarscheuren, blijven onzichtbaar.
- Zeer economisch in verband met toekomstig onderhoud (veelal kan worden volstaan met het aanbrengen van één nieuwe verflaag).
- Voldoet aan brandklasse B,s1 d0.
- Voorzien van Öko certificaat, klasse 1.

Dessins

Dessin	gewicht	breedte	lengte
PG 251	200 g/m ²	100 cm	25 m

Controle

Eventuele weeffouten zijn gemerkt met een sticker (maximaal 3 per rol).

De weeffouten dienen voor het plakken weggesneden te worden.

Indien weeffouten aanwezig zijn, is dit reeds gecompenseerd door extra materiaal op de rol.

Kleuren en glans

Afhankelijk van het product waarmee ProGold Glasweefsel wordt afgewerkt.

De voor afwerking in aanmerking komende producten zijn aangegeven onder de rubriek 'systemen'.

Houdbaarheid

ProGold Glasweefsel droog opslaan bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C.

Ondergrond- condities

Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%.

Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%.

Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

Verwerkings- condities

In verband met de lijm en de aan te brengen verflaag moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

Goede ventilatie (afvoer van vochtige lucht) tijdens het drogingsproces.

Kenmerkenblad ProGold Glasweefsel



Systemen

Voorbehandeling

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.

Reparatie en egalisatie

- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria 'stukadoorwerk binnen': afhankelijk van gekozen glaweefseldecssin en afwerking Groep 0 of 1. Sommige ondergronden zijn vlak genoeg waardoor het niet nodig is om glad te pleisteren. Bijvoorbeeld vlak beton zonder al te veel gietgallen of met gevulde gietgallen. Of een vlakke wand van gipskartonplaten.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Sigmafix Universal (zie kenmerkenblad van Sigmafix Universal).

Afwerking met ProGold Glasweefsel (PG 251) + Sigma muurverf

- ProGold Glasweefsellijs 2000 aanbrengen.
- ProGold Glasweefsel PG 251 strak en stotend plakken.
- Afwerken naar keuze met: ¹⁾
 - 2 lagen Sigmatex Superlatex Matt,
 - 2 lagen Sigmatex Superlatex Satin,
 - 2 lagen Sigma Perfect Matt,
 - 2 lagen Sigma Perfect Semi-Matt,
 - 2 lagen Sigma Pearl Clean Matt,
 - 2 lagen Sigma Pearl Clean Semi-Matt,
 - 2 lagen Sigmaresist Immun Matt,
 - 1 laag Sigmatex Superlatex Matt + 2 lagen Sigmulto Metallic Satin of
 - 1 laag Sigmatex Superlatex Matt + Sigmulto Effino Matt systeem

¹⁾ De keuze voor de afwerking is afhankelijk van de belastingsgraad en de esthetisch eisen.

Opmerking

Toepassing van andere lijmsoorten en/of muurverven dan hierboven genoemd, kan aanleiding geven tot defecten.

Voor technische informatie over ProGold Glasweefsellijs 2000, zie het kenmerkenblad.

Kenmerkenblad ProGold Glasweefsel



Instructies voor gebruik

LIJMTECHNIEK

Lijm aanbrengen op de muur

- ProGold Glasweefsellijm 2000 met de ProGold Verfrol Vestan, ProGold Verfrol Vacht Compleet met beugel of airless spuitapparatuur over de breedte van 1 tot 3 banen gelijkmatig op de wand aanbrengen.
- Voor het lijmverbruik, zie kenmerkenblad van ProGold Glasweefsellijm 2000.

Verwerking met behanglijmapparaat

- ProGold Glasweefsel met een behanglijmapparaat (bijv. Tapofix CBF 1000F) verwerken. Voor de verwerking met een behanglijmapparaat de ProGold Glasweefsellijm 2000 naar behoefte verdunnen met leidingwater. Teveel verdunnen kan leiden tot verlies van lijmkracht.
- Wanneer ProGold Glasweefsel door het apparaat wordt gehaald moet erop worden gelet dat de lijm gelijkmatig zonder lijmvrige plaatsen wordt aangebracht. Het met een behanglijmapparaat belijmde glasweefsel direct zonder inweektijd verwerken.

AANBRENGEN

ProGold Glasweefsel

- De eerste baan langs een uitgezette loodlijn aanbrengen en met de ProGold Glasweefsel Aandrukspatel voorzichtig en gelijkmatig aanduwen en luchtblazen vanuit het midden naar de zijkant toe verwijderen.
- Let op de gekleurde achterzijdemarkering. Deze zijde op de muur plakken. Houd bij het plakken de markering altijd aan dezelfde kant.
- De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden.
- Voor de volgende banen geldt dezelfde werkwijze. Elke baan wordt stotend geplakt (rand tegen rand). De banen zodanig aanbrengen dat het patroon netjes op elkaar aansluit.

GLASWEEFSEL BIJ HOEKEN

Inwendige hoeken

- De baan doorsnijden en wel zodanig dat het weefsel enkele millimeters door de hoek valt.
- De volgende baan iets laten overlappen en in het lood zetten.

Uitwendige hoeken, haaks en recht

- De glasweefselbaan zo verlijmen dat de naad minstens 10 cm om de hoek komt.
- Om te voorkomen dat het glasweefsel bij de hoeken loslaat, het glasweefsel op de hoeken schuren met fijn schuurpapier.
- Vervolgens met de achterzijde van de ProGold Glasweefsel Aandrukspatel het glasweefsel aandrukken zodat deze strak om de hoek aangebracht wordt.
- Daarna een nieuwe baan strak en stotend aanbrengen.

Kenmerkenblad ProGold Glasweefsel



Instructies voor gebruik

Uitwendige hoeken, uit het lood, maar wel recht

- De glasweefselbaan zodanig afsnijden / knippen dat deze circa 15 cm om de hoek komt. Het glasweefsel verlijmen.
- Om te voorkomen dat het glasweefsel bij de hoeken loslaat, het glasweefsel op de hoeken schuren met fijn schuurpapier.
- Vervolgens met de achterzijde van de ProGold Glasweefsel Aandrukspatel het glasweefsel aandrukken zodat deze strak om de hoek aangebracht wordt.
- De volgende baan met 5 cm overlap aanbrengen.
- Daarna in het midden van de overlap, de banen 'dubbel' doorsnijden. Het doorsnijden uitvoeren met een lichte golfbeweging.
- Na het snijden de losse strookjes verwijderen en beide banen weer goed vastdrukken in de lijm.

Uitwendige hoeken, die niet recht zijn

- De baan op de hoek doorsnijden met behulp van een hoeksnijder.
- Daarna de baan die om de hoek aangebracht wordt ook op de hoek doorsnijden met behulp van een hoeksnijder.
- Vervolgens het glasweefsel goed aandrukken en de lijm laten drogen.
- Na droging de scherpe kanten voorzichtig wegschuren.