

# Sigmafloor Anti-Skid



Omschrijving	Kunststof antislipkorrel voor toepassing in diverse Sigmafloor finishlagen, voor binnen en buiten.
Gebruiksdoel	Het antislip maken van diverse coatingsystemen op vloeren die licht tot middelzwaar belast worden.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volledig hechtend aan toegepaste finishlaag.</li> <li>• Goed antislipvermogen.</li> <li>• Egale korrelverdeling.</li> <li>• Slijtvast.</li> <li>• Met Sigmafloor Anti-Skid wordt een 'open' effect bereikt.</li> </ul>
Kleuren en glans	<p>Sigmafloor Anti-Skid is niet van invloed op de kleur en glans van dekkende vloercoatings waarin het toegepast wordt.</p> <p>Wanneer Sigmafloor Anti-Skid wordt toegepast in een blanke Sigmafloor toplaag op een donkere ondergrond, zal de Sigmafloor Anti-Skid zichtbaar zijn als witte korrels.</p>
Verpakking	Blik van 135 g.

## Verbruik

### Verhouding Sigmafloor finishlaag met Sigmafloor Anti-Skid

Sigmafloor finishlaag	hoeveelheid materiaal	Sigmafloor Anti-Skid
Sigmafloor Aqua Satin	5 liter	1 blik
Sigmafloor Aqua 2K EP Satin (zie noot)	2,5 liter	½ blik
	5 liter	1 blik
	12 liter	2½ blik
Sigmafloor Finish PU Semi-Matt	5 kg	1 blik
Sigmafloor Clear Finish PU Matt	5 kg	1 blik

#### Noot:

Sigmafloor Aqua 2K EP Satin eerst verdunnen met 10% leidingwater en daarna Sigmafloor Anti-Skid toevoegen.

## Instructies voor gebruik

### Menginstructie

Voeg onder langzaam roeren Sigmafloor Anti-Skid aan het reeds gemengde of opgeroerde product toe.

### Gereedschap voor finishlagen waaraan Sigmafloor Anti-Skid is toegevoegd

Voor opbrengen en verdelen de ProGold Verfrol Nylon Vacht 15 mm van 18 cm breed.

Voor narollen de ProGold Verfrol Nylon Vacht 8 mm van 50 cm breed.

# Sigmafloor Anti-Skid



## Instructies voor gebruik

### Applicatiemethode

De met Sigmafloor Anti-Skid gemengde finishlaag in een geribbelde verfrolbak gieten. De verroller in de coating dopen en vervolgens goed afrollen. De coating dwars over het oppervlak rollen; eerst onder lichte druk, daarna de druk op de roller geleidelijk verhogen. Deze werkwijze is noodzakelijk om een goede verdeling van de Sigmafloor Anti-Skid te verkrijgen. Vervolgens in de lengterichting uitrollen en goed verdelen. Ter voorkoming van aanzetten en rolbanen binnen 5 minuten narollen. Hierbij mag de roller geen verf opnemen noch afgeven. Dit kan bereikt worden door telkens een stuk door te rollen over een nog niet behandeld vloergedeelte. Het narollen dient langzaam en met zeer weinig druk uitgevoerd te worden.

### Antislipeffect beoordelen

De effectiviteit van antislipmateriaal is onderhevig aan een subjectieve beleving van de gebruiker. Derhalve wordt geadviseerd eerst een proefvlak aan te brengen om het antislipeffect te laten beoordelen.

### Slijtvastheid

Omdat de slijtvastheid van Sigmafloor Anti-Skid minder duurzaam is dan minerale instrooimiddelen, worden op middelzwaar tot zwaar belaste vloeren minerale instrooimiddelen geadviseerd. Raadpleeg bij twijfel Technisch Centrum voor het juiste advies.

## Referenties

### Documentatieblad

	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1301
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300
Sigmafloor Aqua Satin	8455NL
Sigmafloor Aqua 2K EP Satin	3831NL
Sigmafloor Finish PU Semi-Matt	3807NL
Sigmafloor Clear Finish PU Matt	3806NL

EMG 10100DN7413NL