

MODERN OLJEFÄRG



*God glanshållning
Avsedd för olika träytor
Torkar snabbt*

Modern Oljefärg är en vattenburen oljetäckfärg för olika träytor såsom träfasader, knutbrädor, räcken, staket, fönsterfoder och vindskivor utomhus. Färgen torkar snabbt och ger en bra glanshållning. Modern Oljefärg är utvecklad för dig som vill ha en produkt som går att måla på många ytor.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

GLANS

Halvblank

VERKTYG

Pensel, roller, högtryckssprutning

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.



FÖRBEREDELSE AV YTOR

Smutsiga ytor tvättas med Alcros Grovrent. Mögel- och algpåväxt tvättas bort med Alcros Alg & Mögelmedel. Blanka, hårda och hyvlade ytor samt bilade timmerstockar ruggas upp med grovt sandpapper. Vassa hörn rundas av med grovt sandpapper. Grånat och poröst trä bör bytas ut eller borstas/skrapas ner till rent, friskt trä.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Tjocka, spruckna eller lösa färgskikt skrapas bort helt. Trärena partier och ytor i dåligt skick grundmålas med Alcros Grundfärg Trä.

NYMÅLNING: Alcros Grundolja Trä stryks flödigt på ändträ, skarvar och spikhuvuden. Överskottsolja torkas bort efter 30 minuter. Hela ytan, fasad samt ändträ, grundmålas med Grundfärg Trä.

MÅLNING PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: På industrigrundad panel som är grundmålad enligt CMP rekommenderas 2 strykningar Modern Oljefärg. Se separata rekommendationer för industrigrundad panel som inte är grundmålad enligt CMP. Industrigrundad panel som har utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver tvättas och grundmålas för ett fullgott skydd.

MÅLA

Rör om färgen väl från botten före målning. Måla 2 gånger flödigt med Modern Oljefärg. 2 strykningar ger alltid ett bättre skydd. Följ våra anvisningar om rekommenderad färgåtgång. Se över ändträ, spikhuvuden och skarvar med extra noggrannhet. Vid sprutmålning rekommenderas munstycke LL5 315 och ett tryck på 80-100 bar. Trycket och munstycket kan behöva justeras för att uppnå korrekt filmtjocklek.

Rekommenderad förbrukning:

SÅGADE PANELER: 6-7m²/l (våt filmtjocklek: 140-160 mym; torr filmtjocklek: 50-60 mym)

HYVLADE/TIDIGARE MÅLADE PANELER: 7-8 m²/l (våt filmtjocklek: 110-140 mym; torr filmtjocklek: 40-50 mym).

Om skikten är tunnare än rekommenderat bör ytterligare lager målas för att uppnå bästa hållbarhet.

SKÖTSELRÅD

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcros Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Tvätta därefter ytan med en fasadbörste och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången. Observera att Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcros Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcros-återförsäljare.

VIKTIGT

Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte när yttemperaturen är under +7°C. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats.

Applicering med roller eller sprutas måste efterstrykas med pensel. Använd en filteringshalvmask mot fasta och flytande partiklar (FFP2) vid sprutning.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillåmpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.