



Et je transforme mon quotidien!

XPRO3 MULTI-USAGES SATIN



PROPRIÉTÉS

Cette peinture haute qualité ultra-couvrante s'applique sur les murs, plafonds, boiseries et radiateurs et offre une finition parfaite même sur boiseries. Idéale pour les lieux de passage et lieux de vie. Son aspect lumineux reflète la lumière et agrandit l'espace. Sa richesse en résine lui confère une haute résistance aux chocs du quotidien et lui permet de se lessiver et de s'entretenir facilement, sans se ternir.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/l.



- **Supports** : Tous types de murs et plafonds, boiseries, radiateurs
- **Destination** : Intérieur
- **Outils** : Rouleau spécial acrylique 10-12mm, pinceau rond ou à réchampir pour les boiseries et les angles, pistolet.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique modifiée
Sec au toucher	T 20°C	1 heure
Aspect		Satin
Recouvrable	T 20°C	Après 12h
Brillance	Angle 60°	15% à 25%
Dilution		Prêt à l'emploi / eau
Rendement	NF 30 073	10m ² /L

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7A2

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et parfaitement secs.

- **Sur fonds non-peints** : S'assurer que le fond soit parfaitement sec à cœur et poncer les imperfections avec une cale à poncer (grain 180). Brosser, dépoussiérer. Appliquer la sous-couche RIPOLIN universelle ou spéciale plaques de plâtre.
- **Sur anciennes peintures** : Pour les surfaces mates, s'assurer que le support ne farine pas (frotter avec votre main et vérifier qu'il n'y a pas de transfert). Dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un papier de verre humidifié (grain 300/400), puis nettoyer à l'éponge humide.
- **Sur peintures écaillées/fissurées** : Éliminer les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur fond non peint.
- **Sur papier à peindre** : Attendre 8 jours que la colle sèche et appliquer la sous-couche RIPOLIN universelle.

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi. Charger généreusement le rouleau, appliquer une seule couche pure puis lisser toujours dans le même sens. Appliquer régulièrement sans tirer, ni croiser, pour obtenir une épaisseur constante et homogène. La température idéale se situe entre 15°C et 25°C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 65%
- sur support chaud, sur support humide, sur support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- en surcharge (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas utiliser de « petit vinyl » en guise de sous-couche.

Éventuellement, sur fond contrasté, il est possible d'appliquer une seconde couche après 12h.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

Peut être teintée en machine au comptoir couleur de votre magasin ou à l'aide de colorants universels à raison de 3% maximum.

Il est conseillé d'attendre 3 semaines pour lessiver la peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

