



Et je transforme mon quotidien!

XPRO3 MURS PLAFONDS BOISERIES VELOURS



10L



5L



2,5L

PROPRIÉTÉS

Cette peinture velours haute qualité combine les avantages du mat et du satin : lessivable, elle atténue les imperfections et limite les traces de reprise. Ultra-couvrante, elle s'applique sur les murs, plafonds et boiseries et offre une finition parfaite, même sur boiseries. Son aspect soyeux et chaleureux confère aux pièces un aspect moderne et tendance.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient moins de 1g/L COV.



- **Supports** : Murs, plafonds et boiseries, exempt de plastifiant
- **Destination** : Intérieur
- **Outils** : Rouleau polyamide texturé 12mm ou rouleau microfibre 14mm

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Copolymères synthétiques
Sec au toucher	T 20°C	1 heure
Aspect		Velours
Recouvrable	T 20°C	6h
Brillance	Angle 60°	6%
Dilution		Eau
Rendement	NF 30 073	10 m ² /L

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7A2

PRÉPARATION

Pour un résultat optimal, le support doit être sain, propre et sec.

SUR FONDS NEUFS (NON PEINTS) :

1. Poncer les imperfections avec une cale à poncer (grain 180).
2. Dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec et/ou d'un aspirateur.
3. Appliquer la sous-couche RIPOLIN universelle ou spéciale plaques de plâtre.

SUR ANCIENNES PEINTURES :

1. Casser la brillance de l'ancienne peinture à l'aide d'un papier abrasif à l'eau (grain 300-400).

2. Nettoyer ensuite à l'éponge humide.

SUR PEINTURES ÉCAILLÉES, FISSURÉES :

1. Retirer à l'aide d'une spatule la peinture écaillée. Bien enlever toutes les parties non adhérentes.
2. Reboucher les fissures et poser un enduit de lissage si nécessaire.

3. Bien laisser sécher le support puis le préparer comme un fond neuf.

SUR PAPIER À PEINDRE (FIBRE DE VERRE, TOILE DE RÉNOVATION...) :

1. Attendre 8 jours que la colle sèche.
2. Appliquer la sous-couche RIPOLIN universelle.

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi. Charger généreusement le rouleau, appliquer une seule couche pure puis lisser toujours dans le même sens. Appliquer régulièrement sans tirer, ni croiser, pour obtenir une épaisseur constante et homogène.

La température idéale se situe entre 15°C et 25°C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 65%.
- **sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- **en surcharge** (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas utiliser de « petit vinyle » en guise de sous-couche.

Éventuellement, **sur fond contrasté**, il est possible d'appliquer une seconde couche après 6 h.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

Peut être teintée en machine au comptoir couleur de votre magasin ou à l'aide de colorants universels à raison de 3% maximum.

Il est conseillé d'**attendre 3 semaines** pour lessiver la peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

